

Hochlastzeitfenster für das Jahr 2022 für die Spannungs- bzw. Umspannebene MS

auf Basis von Lastgangwerten der Ebene MS

vom: 01.09.2020

bis: 31.08.2021

	1/4-Intervall	1/4-Intervall	1/4-Intervall
	Hochlastzeit 1	Hochlastzeit 2	Hochlastzeit 3
Herbst	17:30 - 18:15		
Winter	10:15 - 12:30	16:30 - 18:30	
Frühling			
Sommer			

Jahreszeiten:

Herbst 01.09.2022 - 30.11.2022

Winter 01.01.2022 - 28.02.2022 und 01.12.2022 - 31.12.2022

Frühling 01.03.2022 - 31.05.2022

Sommer 01.06.2022 - 31.08.2022