

Hochlastzeitfenster für das Jahr 2021 für die Spannungs- bzw. Umspannebene NS

auf Basis von Lastgangwerten der Ebene NS

vom: 01.09.2019

bis: 31.08.2020

| | 1/4-Intervall | 1/4-Intervall | 1/4-Intervall |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Hochlastzeit 1 | Hochlastzeit 2 | Hochlastzeit 3 |
| Herbst | 17:30 - 18:30 | | |
| Winter | 11:15 - 12:30 | 17:00 - 18:45 | |
| Frühling | | | |
| Sommer | | | |

Jahreszeiten:

Herbst 01.09.2021 - 30.11.2021

Winter 01.01.2021 - 28.02.2021 und 01.12.2021 - 31.12.2021

Frühling 01.03.2021 - 31.05.2021

Sommer 01.06.2021 - 31.08.2021